

VH120 - VHX 120

Pos	Code	Beschreibung	Stk
1	019417	Accumulator	1
2	017219	Ventil	1
3	017526	Stahlstopfen	1
3	019315	Kunststoffstopfen	1
4	017232	Accumulator ring	2
5	017235	Nok Dichtung	2
6	019315	Kolbendichtung	1
7	019333	Zwischenflansch	1
8	017236	Dichtungsring	2
9	017237	Dichtungsring	1
10	017235	Nok Dichtung	1
11	017234	Schutzhaube	1
12	019315	Kolbendichtung	1
13	019408	Kolben	1
14	019416	Zylinder	1
15	019419	Unterteil	1
16	017229	Schmiernippel	1
17	017307	Meisselbuchse	1
18	017225	Skt Mutter	4
19	017226	Scheibe	4
20	017212	Spannschraube	4
21	017228	Spannstift	1
22	017279	Haltebolzen	1
23	019311	Verteilerstopfenschraube	4
24	019415	Verteilerstopfen	1
25	017209	Verteiler Kolben	1
26	017208	Verteiler Stelling	1
27	017323	Antiextrusionring	3
28	017238	Verteilerstopfen ring	2
29	019331	Verteiler	1
30	017240	Nippel	2
31	017223	Dichtungsring	2
32	017640	Scheibe	6
33	017623	Verteilerschraube	6
34	017227	Stift	1

