

1	019761	Anello superiore	1
2	019981	Accumulatore	1
3	017219	Valvola carica azoto	1
4	017416	Or Accumulatore	1
5	017662	Guarnizione guida pistone	1
6	017418	Nok	1
7	017438	Base	1
8	017418	Nok	1
9	017416	Or Accumulatore	1
10	019708	Pistone	1
11	017414	Dado tirante assemblaggio	4
12	017425	Rondella	1
13	017406	Tirante assemblaggio	1
14	017236	Or Tenuta	1
15	017926	Spina centraggio	1
16	017237	Or Tenuta	1
17	017236	Or tenuta	1
18	019707	Cilindro	1
19	017421	Raschiatore	1
5	019315	Guarnizione guida pistone	1
6	017418	Nok	1
20	019705	Fronte	1
21	019763	Anello appoggio	1
22	019820	Spina perno ferma ut.	2
23	019709	Perno ferma utensile	1
24	017229	Ingrassatore	1
25	017408	Bussola porta utensile	1
26	019711	Distributore	1
27	017208	Ghiera	1
28	017238	Or Tappo	3
29	017323	Anello antiestruzione	6
30	017209	Pistoncino distributore	1
31	019715	Tappo superiore	1
32	019311	Brugola tappo	1
33	####		2
34	019648	Raccordo 3/4	2
35	017455	Brugola fissaggio distr.	6
36	017457	Rondella brugola	6

