

1	019761	Obere gummi ring	1
2	019981	Accumulator	1
3	017219	Ventil	1
4	017416	Akkumulator ring	1
5	017662	Kolbendichtung	1
6	017418	Nok Dichtung	1
7	017438	Zwischenflansch	1
8	017418	Nok Dichtung	1
9	017416	Akkumulator ring	1
10	019908	Kolben	1
11	017414	Mutter	4
12	017425	Scheibe	1
13	017406	Spannschraube	1
14	017236	O'ring	1
15	017926	Stift	1
16	017237	O'ring	1
17	017236	O'ring	1
18	019907	Zylinder	1
19	017421	Schutzhaube	1
5	017662	Kolbendichtung	1
6	017418	Nok Dichtung	1
20	019905	Unterteil	1
21	019763	Gummi platte	1
22	019820	Haltebolzenstift	2
23	019709	Haltebolzen	1
24	017229	Schmiernippel	1
25	017505	Meisselbuchse	1
26	019911	Verteiler	1
27	017208	Verteiler Stelling	1
28	017238	Stopfenring	3
29	017323	Antiextrusionring	6
30	017209	Verteiler Kolben	1
31	019715	Verteilerstopfen	1
32	019311	Verteilerstopfenschraube	1
33	####		2
34	019648	Kupplung 3/4"	2
35	017455	Verteilerschraube	6
36	017457	Scheibe	6

